



## TELEFONLEITUNGSANPASSUNG:

Die Art der Verwendung wählen  
Leitungsbrücke CAV 2

Verwendung an einer Nebenstellenanlage: CAV 2 (unten)  
Verwendung an einer Amtsleitung: CAV 2 (oben)

Die Art des Wählvorganges wählen  
INV 1

Hierzu den Wender INV 1 einstellen

Dezimal (IWV): INV 1 nach rechts  
DTMF (MFV): INV 1 nach links

Einstellung "Länge der Leitung" CAV 1

Bei der Lieferung sind die Telefone auf "mittlere Leitung" eingestellt.  
In bestimmten Fällen können Sie die Leitung selbst einstellen,  
indem Sie die Leitungsbrücke Nr. 1 versetzen.

"Kurze Leitung": Benutzung an einer Nebenstellenanlage.  
"Lange Leitung": in besonderen Fällen.

Darüber hinaus gibt es für besondere Fälle die Möglichkeit, die  
Regulierung mit dem Potentiometer P.2 vorzunehmen (wenden  
Sie sich bitte an uns).

## EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE:

"Die Verbindung herstellen", indem Sie auf die Taste drücken.

Anmerkung: Die Tasten an der Front sind zur Vereinfachung  
nocheinmal auf der Leiterplatte installiert.

Die Lautstärke mit dem Potentiometer P.1 einstellen.

Durch die Lautstärkeeinstellung können Sie einen optimalen Klang  
erreichen. Es tritt kein Larsen-Effekt (Pfeifen) auf.



## EINSTELLEN DER EMPFINDLICHKEIT DES MIKROFONS:

Bei der Lieferung ist das Mikrofon für den Gebrauch in einem  
Aufzug eingestellt.

Die Empfindlichkeit kann, wenn nötig, durch Versetzen der  
Leitungsbrücke Nr. 2 (CAV 2) eingestellt werden.

## ZEITGEBUNG:

Die Gesprächsdauer ist auf 1 bis 3 Minuten beschränkt  
(andere Möglichkeiten auf Anfrage).

**Achtung:** Das Gespräch kann auch beendet werden, ohne den Ablauf  
der Zeitgebung abzuwarten, indem man erneut die Taste  
für die Herstellung der Verbindung drückt, um "aufzulegen".  
Ist keine Zeitstufe eingestellt, so schaltet das Gerät auf  
Besetzzeichen ab (Nur Serie PTC).

## PROGRAMMIEREN DER TELEFONNUMMERN:

Sind die Einstellungen vorgenommen, werden die Telefonnummern  
programmiert.

Den Schalter INV 2	Betrieb
auf Programmieren stellen	Programmieren

Lage der Tasten für die Programmierung:

- PTU 1 und PTC II 1	V 1
- PTU 2 und PTC II 2	V 1 2
- PTU 3 und PTC II 3	V 1 2 3



### ÄNDERN EINER TELEFONNUMMER:

- Verfahren wie oben, die neue Nummer "überschreibt" die alte.
- Programmierung abgeschlossen.
- Wichtig: Den Wender Nr. 2 wieder auf "Betrieb" setzen.**
- Die Abdeckung wieder schließen.
- Den Apparat mit den selbstsichernden Muttern wieder befestigen, indem Sie diese in die vorgesehenen Löcher einführen.
- Mit dem Sechskantschlüssel fest anziehen, beim nächsten Ausbau bleiben die Muttern an ihrem Platz.

### BEDIENUNGSANLEITUNG:

Die Verbindung herstellen, indem Sie die Taste für die Verbindung drücken (1/2 Sekunde).

Bitte warten.

Wenn der Gesprächspartner abnimmt, in einem Abstand von 20cm - 30cm vom Mikrofon sprechen.

Um das Gespräch vor Ablauf der Zeitgebung zu beenden, erneut die Taste für die Verbindung drücken, ansonsten schaltet sich das Gerät nach eingestellter Zeit von 1 - 3 Minuten automatisch ab.



### Beispiele für das Programmieren:

- 1) **Beispiel:** 43.67.93.77. auf der Taste Nr. 1
  - Die Tasten in der folgenden angegebenen Reihenfolge drücken:
  - 1... **Herstellen der Verbindung (Amtsleitung) = Dauerton**
  - P** Diese Taste während des gesamten Programmiervorgangs gedrückt halten.
  - Anmerkung:** Drückt man **V**, erlischt der Dauerton.
  - V** 4, 3, 6, 7, 9, 3, 7, 7, **P** loslassen, nochmals 1 drücken, um "aufzulegen".
- 2) **Beispiel:** 16.1.43.67.93.77. auf der Taste Nr. 2 (mit Wahlpause)
  - 2 **P** (festhalten) **V** 16 **AP** 1.43.67.93.77., **P** loslassen, nochmals "2" drücken.
- 3) **Beispiel: Programmieren für den Betrieb an einer Fernsprechanlage mit einer Nummer für die Amtsleitung auf Taste Nr. 3**
  - 3 **P** (festhalten) **V** 0 **AP** 43.67.93.77., **P** loslassen, nochmals "3" drücken.
  - Anmerkung:** Nach der Herstellung der Verbindung mit der **Amtsleitung** mit 1, 2 oder 3 (Dauerton) haben Sie **10 Sekunden** Zeit, um mit dem **Programmieren** zu beginnen. Wenn Sie diese Zeit überschreiten, ertönt das **Besetzzeichen** und Sie müssen erneut **beginnen:**
    - "Auflegen", indem Sie dieselbe Taste nochmal drücken.
    - Mit dieser Taste wieder die **Amtsleitung aktivieren** (Dauerton) und erneut mit dem **Programmieren** beginnen.
- 4) **Achtung:** Nach Beenden des Programmiervorgangs den **Schalter INV 2** wieder auf **Betrieb** stellen !!

AP = Pausentaste