Telecom Behnke

Erweiterte Einstellungen IP-Video Software

Version 1.0

Anleitung

Wichtige Hinweise – bitte beachten!

1. Die Installation und die Wartung der Behnke-Telefone und ihrer Zubehörteile dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Dabei sind die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

2. Trennen Sie die Geräte vor Wartungs- und Reparaturarbeiten vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk.
3. Beachten Sie die „Rechtlichen Hinweise“ im Anhang!

BESSER DURCH GUTEN SERVICE

Info-Hotline
Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen:
+49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline
Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da, beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen:
+49 (0) 68 41/81 77-777

Reparatur-Kit-Service (per Fax)
Ein Teil muss nach Rücksprache mit der 24 h Service-Hotline ausgetauscht werden? Sie erhalten den Vordruck „Reparatur-Kit“, diesen ausfüllen und an uns zurückfaxen:
+49 (0) 68 41/81 77-750

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel

Internet- und E-Mail-Adresse
www.behnke-online.de
info@behnke-online.de

VERTRIEB IN EUROPA

Informieren Sie sich bitte direkt bei dem für Ihr Land zuständigen **Vertriebspartner.** Informationsmaterial liegt in den Sprachen Deutsch, Französisch, Niederländisch und zum Teil in Englisch vor.

Alle europäischen Vertriebspartner unter:
www.behnke-online.de

Inhalt

SYSTEMATISCH SUCHEN

1. Wichtiger Hinweis 4

2. Einstellungen 4
2.1 Einstellung für „Ruf abbrechen nach Türöffnung“ vornehmen 4
2.2 Vornehmen der Einstellung mittels Software „Tuertelefon Remote“ 5

3. Rechtliche Hinweise 7

1. WICHTIGER HINWEIS

Es ist unbedingt darauf zu achten die folgenden Konfigurationsschritte genau nach Anleitung durchzuführen, da es sonst zu erheblichen Funktionsstörungen des Behnke Telefons kommen kann.

2. EINSTELLUNGEN

2.1 Einstellung für „Ruf abbrechen nach Türöffnung“ vornehmen



In der Web-Oberfläche unter „Einstellungen Hardware“ und den Punkt „Status / Fernsteuerung“ auswählen. Dann den „Authentifizierungscode“ ① notieren.

2.2 Vornehmen der Einstellung mittels Software „Tuertelefon Remote“





- „Zieladresse“ muss die IP-Adresse des Türtelefons sein.
- In das Feld „Unlock“ muss der Begriff „Setup“ eingegeben werden (Groß-/ Klein schreibung beachten!)
- Unter „Code“ wird der „Authentifizierungscode“ eingetragen, dann auf „Open“ klicken.

Ein Klick auf „Parameter / HW-ID“ öffnet das Konfigurations-Fenster welches auf der nächsten Seite gezeigt ist.

Einstellungen



Hier ist bei „Adresse“ 0x0604
Und bei „Datum“ 0x07 einzugeben.

Ein klick auf „Schreiben“ speichert die Einstellungen im Gerät. Das Gerät sollte danach neu gestartet werden (via Web-Interfcae, auf der „Update“-Seite).

Soll die Funktion „Ruf abbrechen nach Türöffnung“ wieder abgeschaltet werden, so ist als „Datum“ 0x00 einzugeben.

3. RECHTLICHE HINWEISE

1. Änderungen an unseren Produkten, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die abgebildeten Produkte können im Zuge der ständigen Weiterentwicklung auch optisch von den ausgelieferten Produkten abweichen.

2. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

3. Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche- bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernehmen wir keine Haftung.

Elektromagnetische Verträglichkeit Niederspannungsrichtlinie

Unsere Produkte sind selbstverständlich nach den CE-Richtlinien zertifiziert, die EU-weit gültig sind: EMV nach 2004/108/EG sowie Niederspannungsrichtlinie nach 73/23/EWG geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG.

Infos zum Produkthaftungsgesetz:

1. Alle Produkte aus dieser Anleitung dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet werden. Wenn Zweifel bestehen, muss dies mit einem kompetenten Fachmann oder unserer Serviceabteilung (siehe Hotline-Nummern) abgeklärt werden.

2. Produkte, die spannungsversorgt sind (insbesondere 230 V-Netzspannung), müssen vor dem Öffnen oder Anschließen von Leitungen von der Spannungsversorgung getrennt sein.

3. Schäden und Folgeschäden, die durch Eingriffe oder Änderungen an unseren Produkten sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung oder Fremdeinwirkungen.

4. Beim Umgang mit 230 V-Netzspannung oder mit am Netz oder mit Batterie betriebenen Produkten, sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten, z. B. Richtlinien zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit oder Niederspannungsrichtlinie. Entsprechende Arbeiten sollten nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der damit vertraut ist.

5. Unsere Produkte entsprechen sämtlichen, in Deutschland und der EU geltenden, technischen Richtlinien und Telekommunikationsbestimmungen.

TCB 1019_0111 int. Druck

Version : 1.0 Januar 2011

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Info-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Service-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-777
Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750
Internet: www.behnke-online.de
E-Mail: info@behnke-online.de