

# INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 2.0

elmeg IP140

#### Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten

vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hardund Softwarestände von Drittherstellern.

#### KONTAKT

#### Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

#### 24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-777

#### Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

#### E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

### INHALT

1. Benötigte Einstellungen SIP-Sprechstelle	4
2. Benötigte Einstellungen elmeg IP140	7
3. Einrichtung der Türstation	14

#### Installationshilfe zur Übertragung von Telefonat und Videobild von Behnke SIP-Sprechstelle zu elmeg IP140

Das elmeg IP140 benötigt zwingend eine Registrierung an einem SIP-Server (Registrar). Die SIP-Sprechstelle registriert sich ebenfalls an diesem SIP-Server. Die genaue Konfiguration des kompletten Aufbaus wird im Folgenden erläutert.

#### 1. Benötigte Einstellungen SIP-Sprechstelle

Öffnen Sie bitte das Webfrontend der SIP-Sprechstelle , klicken Sie "Anmelden" und melden Sie sich an.

	Telecom Behnike
Wilkommen zur Web-Dierfliche der Beheite SP-Speschatellie Klader für Analiter, um die Beheis SP-Speschate in konfigurieren. Eins beacher Die de kristerig von nehr ihre de Funktoren i	e Balens (JP Specificialis os véleteros
Bits Assertion Mickey	Advantan
Partic Valit de la consectat anne valitere alle entante de la calitação de la consectante e	

Gehen Sie bitte auf den Reiter "Netzwerk" und im linken Menü auf "SIP-Einstellungen". Konfigurieren Sie die Daten des SIP-Accountes, wie er in der Telefonanlage (SIP-Server) für die Türstation angelegt ist. Klicken Sie zum Abschluss auf "Übernehmen".

				_						Telecom Behnke
Mart	Betraeth		References	Ensielungen	Admin	360				
Retreet.		SIP Einstellungen								
SP Excelose	-	VoP-Einstellungen konfigurie	ren, um ensulen zu können	Der Bervice Provider oder A	eniristator stalt de o	daandigen Pr	eander aur Verlige	-		
Same -	2									
In Indulary	-			Konfguteren bie de	1P Endelurger Kr					
Armethin	-			161120101010	Account1 V	Behnke T	eloton			
1000	24				Telefonummer	622		1.2		
					Denutzername			1		
Hill	fe				Authentificierung 1D					
7,000	-			24	Authentifizierung PVK					
					SIP Domain:	192 168 2	0.71	2		
					SP Server	192.168.2	0.71:5060			
					Erests 3P Server		- Morrison Inc.			
					SIP Part	5060	5060	_		
				RTP	LANORendicher Port	8016	8016	_		
				201	STUN Derver	nenn ress	V			
				341	againer or generated.	1000		p 40	Deturder	
				54	szele Evoluturgen	195	(Depimates)	0		
					Dealte P-Aneahl	Aktivieren	¥			

Gehen Sie nun auf den Reiter "Rufnummern" und im linken Menü auf "Direktwahl". Geben Sie bitte bei "Name" einen Namen für die empfangene Stelle ein, z. B. Empfang. Bei "Nummer" wird die Telefonnummer des elmeg IP140, z. B. 624 eingegeben. Die Rufnummer des elmeg IP140 wird bei den Accountstellungen im elmeg IP140 vorgenommen. Klicken Sie zum Abschluss auf "Übernehmen".

						Telecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status
Direktwahl	Direktwa	hltasten				
Toloforbuch		Freier Speicher: > 1	3304 Einträge			
Telefonoudr		Name		Nummer		
Kurzwahl		1 Empfang		624	]	
Abmelden		2			]	
		3			]	
Hilfo		4			]	
Thire		5			]	
		-			] 1	
		6			]	
		7				
		8			]	
	i-Tast	e			]	
	Alarm	-			]	
	Eingan	9			1	
	Abbred	hen				Übernehmen
Copyright @ 2013 Teleco	m Behnke GmbH. All Right	s Reserved.				www.behnke-online.de

Gehen Sie bitte auf das Tab "Einstellungen", im linken Menü auf "Relais Einstellungen". Hier kann unter "Relais 1 Telefon" der Aktivierungscode für das Relais 1 angegeben werden, bsp. 0. Klicken Sie zum Abschluss auf "Übernehmen".

							Telecom Behnke
8	Netraeth	Audia	Rubummern	Exchinegen	ndowin.	Balan	
-	- 21	Relais-Betriebsart se	tren				
			Betrebeat for Relate	1 william			Betrebeat Gr Relais 2 wählen:
is Considered	-		O insitiv				C inskite
	11		Attvister über.				O aktiviarter üter:
In / Familian	-		🗹 Talafan				-
0.00			M Testwehibiock				🖲 aldv asbrand einer
			i Web-Interface	Aldvierung			susperferenden Verbindung     susperferenden Verbindung
LINA			O attaction of the				O aktiver an Arlang einer
rine	-0						
			O abbviert am Anta	ng sanar			C) aktiv bi Stogan. O aktiv bii Störung
			O aktiv bei Hängelin				
			O aldv bei 335rung				
		Relais Aktivierungsd	auer				
		gülige World sind: 1 - 30 a					
			Hutais 1 5	3			Waters 2 5h
		Relais Aktivierungso	ode				
		Outline Codes besiehen aus	den Ziffern 0-9 und haben 1-4	Stalien.			
		Rates 1 Testor 0					Relate 2 Telefor
		Relats 1 Tastwahlblock	-				Patais 2 TasheahBook
		Robert 1 Mars late force					

### 2. Benötigte Einstellungen elmeg IP140

Öffnen Sie bitte das Webfrontend des elmeg IP140:

elmeg IP140			elmeg	
	Willkommen Verwenden Sie diese Benutzerobe zu bedienen und zu verwalten. Zu Geräts müssen Sie sich als Admini Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf i Konfigurationsprogramm durch ein Bitte wählen Sie Ihre Sprache für Menüs und Dialoge Bitte wählen Sie Ihren Benutzertyp aus Bitte geben Sie Ihr Passwort ein Passwort merken	erfläche, um Ihr Gerät m Konfigurieren des strator anmelden. Zu das Passwort geschützt. Deutsch Administrator		

Klicken Sie auf Einstellungen, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen:

el	meg IP140	lden		elmeg
		Einstellungen	Status	
•	Netzwerk und Anschlüsse	Adresszuweisung		
	LAN-Einstellungen Server und Telefonanlagen	Netzwerktyp	IPv4 v	
	QoS-Einstellungen VoIP-Einstellungen	IP-Adresstyp	Dynamisch v	
	Sicherheitseinstellungen USB-Modus und Datentransfer WLAN	IP-Adresse	192 · 168 · 16 · 71	
	Bluetooth DECT	Subnetzmaske	255 · 255 · 255 · 0	
•	OpenVPN-Einstellungen Telefonie	Standard-Gateway	192 · 168 · 16 · 1	
<b>*</b>	Nachrichten Zusatzdienste	Bevorzugter DNS-Server	192 · 168 · 16 · 4	
•	Funktionstasten	Alternativer DNS-Server		
•	System			
		VLAN-Tagging		
		Die Tagging-Daten für das virtuei Ihrem Provider. Falsche Eingaben Hardware-Reset.	e LAN ernalten sie von erfordern einen	
		VLAN-Tagging verwenden	Nein v	
			Sichern Abbrechen	

Prüfen Sie hier zunächst Ihre Netzwerkeinstellungen.

Klicken Sie dann auf "Server und Telefonanlagen", es erscheint folgender Bildschirm:

el	meg IP140	den		elmeg
		Einstellungen	Status	
•	Netzwerk und Anschlüsse	HTTP-Proxy		
	Server und Telefonanlagen	Proxy-Server freigeben	O Ja 💿 Nein	
	VoIP-Einstellungen	Proxy-Server-Adresse		
	Sicherheitseinstellungen USB-Modus und Datentransfer	Proxy-Server-Port	80	
	Bluetooth			
	DECT	Eigene HTTP-Server-Einstellung	en	
•	Telefonie	HTTP-Port	80	
<b>*</b>	Nachrichten Zusatzdienste	HTTPS-Port	443	
*	Funktionstasten	HTTP-Verbindungstyp	Онттр	
,	System		O HTTPS ● HTTP + HTTPS	
		Automatisch Ausloggen (Min)	10	
		Telefonanlagen		
		Anschluss an Telefonanlage	Standard v elmeg hybird elmeg hybird plus Standard	
			Sichern Abbrechen	

Hier wählen Sie aus, ob das Telefon an einer elmeg hybird Anlage oder an einer anderen SIP-Telefonanlage betrieben wird. Wenn das Telefon an einer elmeg hybird Telefonanlage betrieben wird, richten Sie den Teilnehmer wie in der Dokumentation zum Telefon-System beschrieben ein und fahren unter "Türsprechanlage" fort.

Wenn Sie das Telefon an einer anderen SIP-fähigen Telefonanlage betreiben möchten, wählen Sie "Standard" aus und klicken dann auf "Sichern".

Nun können Sie den Teilnehmer einrichten.

Klicken Sie auf "Telefonie". Es erscheint die Liste der möglichen Accounts:

e	meg IP140	lden			e	meg
		Einstellungen	Status			
۱ ۲	Netzwerk und Anschlüsse Telefonie	Verbindungen				
	Verbindungen Audio Anrufweiterschaltung	Name/Provider	Status	Aktiv	Voreinstellung für abgehende Anrufe	
	Lokale Einstellungen Wählregeln Sperrliste (DND)	01. 624 hybird	Angemeldet	•	۲	Bearbeiten
	Anrufmitschnitte Voicemail-Dienste	02. IP2 Other Provider	Deaktiviert		0	Bearbeiten
> > >	Nachrichten Zusatzdienste Funktionstasten	03. IP3 Other Provider	Deaktiviert		0	Bearbeiten
•	System	04. IP4 Other Provider	Deaktiviert		0	Bearbeiten
		05. IP5 Other Provider	Deaktiviert		0	Bearbeiten

Setzen Sie den gewünschten Account auf "Aktiv" und aktivieren Sie die "Voreinstellung für abgehende Anrufe".

Klicken Sie nun auf "Sichern" am unteren Ende der Liste und dann auf das Feld "Bearbeiten" hinter dem gerade bearbeiteten Eintrag. Es erscheint folgende Eingabemaske:

e	lmeg IP140	Abmelden	elmeg
	-	Einstellungen	Status
> ~ > > > >	Netzwerk und Anschlüsse Telefonie Verbindungen Audio Anrufweiterschaltung Lokale Einstellungen Wählregeln Sperrliste (DND) Anrufmitschnitte Voicemail-Dienste Nachrichten Zusatzdienste Funktionstasten System	Einstellungen         1. VoIP-Verbindung         Sie können einen beliebigen für diese Verbindung eingebe         Verbindungsname oder Rufnummer         Persönliche Providerdaten         Anmelde-Name         Anmelde-Passwort         Benutzer-Name         Angezeigter Name         Erweiterte Einstellungen	Status Namen oder die Rufnummer n.  624  624  624  0-IP 140  Anzeigen
			Sichern Abbrechen Verbindung löschen

Geben Sie unter "Anmelde-Name", "Anmelde-Passwort" und "Benutzer-Name" die Account-Daten für das elmeg IP140 ein, klicken Sie danach auf "Anzeigen", um die Server-Konfiguration einzublenden:

el	meg IP140	2470			elmeg
	eredet sis Administrator Adm	Einstellungen	Statue		
÷.	Netzwerk und Anschlüsse Telefonie Verbindungen Audio Ansufweiterschaltung	VolP-Verbindung     Sie können einen beliebigen Nam     für diese Verbindung eingeben.     Verbindungsname oder     bidnismmar	nen oder die Rufric	mmer	
	Lokale Einstellungen Wahlregeln Sperrliste (DND) Anrufinitschritte Voicemall-Dienste	Persönliche Providerdaten			
٠	Nachrichten	Anmelde-Name	624		
÷	Zusatzbenite Funktionstasten	Anmelde-Passwort			
-	System	Benutzer-Name	624		
		Angezeigter Name	10- IP 140		
		Erweiterte Einstellungen	Verbergen	1	
		Allgemeine Anmeldedaten Ihres	VolP-Providers		
		Domane	192.168.20.71		
		Proxy-Server-Adresse	192 168 20 71		
		Proxy-Server-Port	5060		
		Registration-Server	192, 168, 20, 71		
		Registration-Server-Port	5000		
		Registration-Refreshzeit (Sek)	150		
		Aligemeine Netzwerkdaten Ibro	s VoIP-Provider	ĸ	
		STUN-Server benutzen	⊖3a	* Nein	
		STUN-Server-Adresse			
		STUN-Server-Port	3478		
		STUM-Refreshzeit (Sek)	30		
		NAT-Refreshzeit [Sok]	20		
		Outbound-Proxy-Modus	Otmmer OAutomatisch • Nie	6	
		Outbound-Server-Adresse		1	
		Outbound-Proxy-Port	5060		
		Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung	Ota	• Noin	
		Sende-Einstellungen für die MPV-Übertragung	Audie ØRFC 2833 SIP-Info		
		Entgangene/angenommene Anrufe zählen	9 Ja	© Nein	
		Anklopfen	• за	ONein	
		Melodie	Mel-1	× (	Tasten
				-	
			Septem	Abbrechen	Verbindung toschell

Speichern Sie die eingegebenen Daten durch einen Klick auf den "Sichern"-Button.

#### 3. Einrichtung der Türstation

Klicken Sie auf "Zusatzdienste" und wählen Sie den Menüpunkt "Türsprechanlage" aus. Hier konfigurieren Sie die Kamera und die Türöffner-Funktion Ihrer Behnke SIP-Sprechstelle:



Geben Sie unter "SIP-ID" die Rufnummer der SIP-Sprechstelle ein. Geben Sie als MFV-Code den Aktivierungs-Code für das Türöffner-Relais an, gefolgt von einer "#".

Geben Sie die Kamera-URL in der folgenden Form ein:

http://<Benutzername>:<Passwort>@<ip-adresse der Kamera>/ axis-cgi/jpg/image.cgi Benutzername und Passwort entnehmen Sie bitte dem der Kamera beigefügten Beiblatt "Einrichtung".

Klicken Sie nun auf "Hinzufügen", um die Einstellungen zu speichern.

Version 2.0 Kirkel, Januar 2018

## TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de