

INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 3.0

Betrieb der Behnke SIP-Sprechstelle Version 2.0 an einer Telefonanlage "Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise"

Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom

Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hard- und Softwarestände von Drittherstellern.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/8177-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

INHALT

1. Konfiguration der Telefonanlage					
2. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle	12				
2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240	13				
2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240	14				

1. KONFIGURATION DER TELEFONANLAGE

-Consult/Hodifu: Trunk Groups	
Node Number (reserved)	: 1
Trunk Group Id	: 223
Trunk Group Type Trunk Group Nane UTF-8 Trunk Group Nane UTF-8 Trunk Group Nane Number Compatible With Remote Network Shared Trunk Group Special Services Node number Transcon Trunk Group Auto.reserv.by Attendant Overflou trunk group No. Tone on seizure Private Trunk Group Q931 signal variant S87 signal variant S87 signal variant Number Of Digits To Send Channel selection type auto.DTMF dialing on outgoing call T2 Specificity Homogenous network for direct RTP Public Network Category DDI transcoding Can support UUS in SETUP	+ T2 : SIP Behnke : : -1 : 2 + False + Nothing : 1 + False + False + False + False + False + False + ABC-F + No variant : 0 + Quantum + NO + SIP + NO : 31 + False + True
Implio	tit Priority
Activation ноde	: 0
Priority Level	: 0
Preempter	+ N0
Incoming calls Restriction categ.	: 10
Outgoing calls Restriction categ.	: 10
mpt1343 callee number	+ N0
Overlap dialing	+ YES
Call diversion in ISDN	+ N0



-Consult/Modify: Trunk Group-

Node Number (reserved) Trunk Group Id Instance (reserved)		1 223 1
Trunk Group Id Instance (reserved) Trunk Group Type T2 Specificity Public Network Ref. VG for non-existent No. Entity Number Supervised by Routing VPN Cost Linit for Incon.Calls Innediat Trk Listening For VPNCall WPN TS X Csta Monitored Hax.X of trunks out CCD Ratio analog.to ISDN tax TS Distribution on Accesses Quality Profile for Voice on IP IP conpression type Use of volume in system Announcement for Dialtone Announcement for Dialtone Private to Public Overflow Dialling end to end DTMF end to end signal. Trunk group used in DISA DISA Secret Code Routing To Executive Trunk Category Id Sending of Progress nessage Nb of digits unused (ISDN) B Channel Choice Channels Reserved By Attend. Dissuasion For ACD DTD joining Enquiry Call On B Channel Hutonated Attendant Calling party Rights category TS Overflow Number To Be Added Charge Calling And ADN Creation LogicalChannel		223 1 T2 SIP YES 0 NO 0 YES 50 NO 0 YES Profile #1 6 711 YES Profile #1 6 711 YES NO NO NO NO NO NO YES 0 NO NO NO NO 0 YES Profile #1 6 711 YES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Heterogeneous Remote Network Ваrring ноde ARS class of service External Access Server	+ + + •• +	NO Not barred 31 NO
Hcdu Trk HonitCsta	:	

Consult/Modify: Virtual Access for SIP Node Number (reserved) : 1 Trunk Group Id : 223 Instance (reserved) : 1 Instance (reserved) : 1 Number of SIP Acces : 2

-Consult/Hodifu: SIP Gatewau	
Node Number (reserved) Instance (reserved) Instance (reserved)	: 1 : 1 : 1
Subnetwork number Trunk Group IP Address Machin name Proxy Port Number SIP Subscribe Min Duration SIP Subscribe Max Duration SIP Subscribe Max Duration SESSion Timer Min Session Timer Hin Session Timer Session Timer Method DNS local domain name DNS type First DNS IP Address Second DNS IP Address Second DNS IP Address SDP in 18x Cac SIP-SIP INFO method for remote extension Dynamic Payload type for dtmf	: 2 223 10.10.152.2 node000001 5060 1800 86400 1800 900 + RE_INVITE

Consult/Modify: Proxy	
Node Nunber (reserved)	: 1
Instance (reserved)	: 1
Instance (reserved)	: 1
Initial timeout	: 500
timer T2	: 4000
Dns Timer overflou	: 5000
Recursive search	+ False
Minimal authentication method	+ Digest
Authentication realm	: BREST
Only authenticated incoming calls	+ True
Framework Period	: 3
Framework Nb Message By Period	: 25
Framework Quarantine Period	: 1800

Bitte füllen Sie unbedingt "Authentication realm" aus. Hier können Sie einen beliebigen Namen eingetragen. Wenn dieses Feld leer ist, kann sich die SIP-Sprechstelle nicht registrieren.



Bitte überprüfen Sie diese Parameter.

-Consult/Modify: Users-

Node Nuнber (reserved) Directory Nuнber	:	1 176
Directory name Directory First Name UTF-8 Directory Name UTF-8 Directory First Name Location Node Shelf Address Board Address Equipment Address Set Type Entity Number Set Function Profile Name Key Profile Identifier of Domain Language Id.		SIP 1 255 255 255 255 SIP device 10 Default None 0 1
Secret Code <mark>Confirm</mark>	:	xololok Xololok
Associated Set No. Cost Center Id Cost Center Name Charging Category Public Network Category External Forwarding Category Tel.Facility Category Id Connection Category Id Hunting Group Dir No. ACD Group Directory No. ACD Group Directory No. Pick up Group Name Reserved Time Slot Voice Mail Dir.No. Voice Mail Type Paging Trunk Group Paging Beeper Tele-Marketing Agent		176 255 Just if ied 2 255 0 0 False False False

ISDN Subscr.

External + True Internal + True Display ext. calling number + True ISDN Teleservice + Phone Hotel-Set Function + Administrative Use Type Of Dir. No. + Normal Number Of Set Users : 1 Hultiline station + NO Dialled number masked + NO Routing Table : O Associated Videophone + False VIP (Very Important Pers.) + False Secretary Directory Number : 176 Calls Priority : 0 PCBT Associated + NO Urgent Call + NO

PIN (Personal Ident.No.)

-Consult/Modify: Users—

PIN No. : · PIN With Secret Code + True Type of control + By category PIN group number : 1 Can Be Called By Name + YES Displayed Name : SIP Count Errors Of Secret Code : D ACD station + NO Incidents Teleservice + NO Voice Guide listening Class : 7 Caller Category : 4 VSI Transparency + False Type of Keyboard + Default keyboard Count Errors Of Business Code : 0 Stap + Off-hook Use Personal Calling Number + False PIN group control + No group

CCA operator + False A4980 + No 4980 Z IVR + False NOMADIC + False TAPI prenium server + NO Conference group : -1 Announcement group : -1 Call Restriction Category : D Applicable Restriction Category : D	
Implicit Priority	
Activation mode : D Priority Level : D	
Eplicit Priority	
Activation mode : D Priority Level : D	
Preempter Primary Incoming Line + NO Preempter Secondary Incoming Line + NO Priority Presentation + NO Ith service type + Not Valide CUG List Number : -1 CUG Preferential : -1 CUG Outgoing Access + False CUG Incoming Access + False Automatical reconfiguration + CTQ forbidd Associated RSI : URL UserName : 176 URL Domain : nodeD00001 SIP Authentication : 176	en - Connect TO
Password : *** <mark>Confirm</mark> : ***	
Called Associated Dect set : Call by name and mini mail + NO text msg number : 8	
Hulti-Line Properties	
Automatic Incoming Seizure + False	

2. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

Im Auslieferungszustand bezieht die Behnke SIP-Sprechstelle ihre IP-Adresse per DHCP. Ca. 5 Minuten nach Herstellung der Stromversorgung kann die erhaltene IP-Adresse durch Drücken der Taster T1 und T2 auf der Platine ausgegeben werden. Wenn eine statische IP-Adressvergabe vorgesehen ist, kann über Taster T1 und T2 auf der Platine auf eine statische IP-Adresse umgeschaltet werden. Bitte beachten SIe die Sprachansagen.

Wenn auf "statisch" umgeschaltet wird, erhält die Sprechstelle zunächst die IP-Adresse 192.168.100.100. In unserem Beispiel arbeiten wir mit dynamische Adressvergabe per DHCP. Geben Sie die angesagte IP-Adresse in Ihren Browser ein. Im Auslieferungszustand gelten folgende Zugangsdaten:

Login: admin

Passwort: admin

Notieren Sie sich bitte den Softwarestand der Sprechstelle, den Sie unten auf dieser Seite finden. Diese Information ist im nächsten Schritt erforderlich, da die Vorgehensweise je nach Softwarestand variiert. Wählen Sie dann den gelb unterlegten Punkt **"Einfachkonfiguration"**.

Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Übersicht	Allge	meine Konfiguration					
Einfach-Konfiguration				Anbieter:	Behnke Telefon		
Abmaldan.				Telefonnummer:			_
- Administration				Status:	nicht angemeldet (verbi	nde)	
Hilfo							
THILE				Gerätenamen:	Behnke-IP-Phone		
				Bemeikung:			
				IP-Adresse:	192.108.3.15		
Ethemet MAC: F8-1C-E500.30:10							
				Systemdatum:	Wed Oct 17 13:35:41 20	18	
				Systemlautzeit	5 Minuten		
				Modell	Serie 20 / 50		
				Display:	nein		
				Handhörer:	nein		
				Angeschlossenes Gerät:	SIP-App Kamera: http://1	92.168.0.3/	
	-						
	Erwe	iterungsmodule		Nummer No.	dul Im		Version
				Autor Mor			THE STATE
							nicht aktualisieren

 					_			
	dynamische IP-Adresse							
Einfach-Konfiguration								
Abaraldan	⊖ statische IP-Adresse							
	SIP Einstellungen							
	Konto:	Behnke Telefon						
Hilfe	Telefonnummer / Benutzername:	176	т	lefonnummer, unter der diese Behnke SIP-Sprechstelle erreichbar ist				
Lizenz	Name:	176	Z	satzinfo, die beim Rufaufbau übertragen wird, wenn nichts bekannt ist: Telefonnummer				
	SIP Authentifizierung ID:	176	w	enn ein Benutzername bekannt ist: Benutzername, andernfalls: Telefonnummer				
	SIP Authentifizierung PIN:	176	P	sswort für die Anmeldung am SIP-Server				
	SIP Registrar : Port: 5060 konfig			P-Sever (IP oder Domain-Name), Registrar, wenn Proxy und Registrar getrennt konfiguriert werden. SIP-Domain, wenn Domain nfiguriert werden muss				
	SIP Proxy : Port:	10.100.152.2 5060	s	P.Server (IP oder Domain-Name). Proxy, wenn Proxy und Registrar getrennt konfiguritert werden.				
	Barrierefreiheit							
				setze Voreinstellungen				
	Direktwahltasten							
	Freier Speiche	er: > 10484 Einträge						
	Name			Nummer E-Mail Advesse(n)				
	1 Anmeldung			250				

2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240

Tragen Sie unter **"SIP Einstellungen"** die Zugangsdaten so ein, wie sie eben in der Telefonanlage konfiguriert wurden. Unter **"Direktwahltasten"** können Sie die Rufnummern programmieren, die die Behnke SIP-Sprechstelle bei Tastendruck der entsprechenden Direktruftaste anwählen soll.

2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240

						Telecom Behnke			
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status			
Überricht	Einste	lungen Netzwerkve	erbindung						
5 Coloradore				dynamische IP-Adresse					
Eintach-Kontiguration				Statische IP-Adresse					
Abmelden	CID E:	and a Hamman							
	SIP EI	istenungen	Konto:	Behnke Telefon	7				
Hilfe			Talafanau	176					
			170						
	Benutzername 176								
		SIP	Authentifizierung ID:	176					
		SIP A	uthentifizierung PIN:	176					
			SIP Domain:	10.100.152.2					
	SIP Server: 10.100.152.2:5060								
	Distant								
	Freier Speicher: > 13376 Einträge								
		Name	N	immer					
		1 Anmeldung	2	50					
		2							

Tragen Sie unter "SIP Einstellungen" die Zugangsdaten so ein, wie sie eben in der Telefonanlage konfiguriert wurden. Unter "Direktwahltasten" können Sie die Rufnummern programmieren, die die Behnke SIP-Sprechstelle bei Tastendruck der entsprechenden Direktruftaste anwählen soll. Prüfen Sie nun, ob die SIP-Sprechstelle angemeldet ist:

E

						Telecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status
Übersicht	Allge	meine Konfiguratior	1			
Einfach-Konfiguration			Anbieter: B	ehnke Telefon		
			Telefonnummer: 1	76		
Abmelden			Status: #	ingemeldet		
Hilfe						
			Gerätenamen: E	Behnke IP-Phone		
			Bemerkung:			
			IP-Adresse: 1	92.168.16.73		
			Verbunden über: D	HCP [432000 Sekunden	lessel	
			Systemdatum: F	ri Oct 10 13:07:58 2014	(case)	
			Systemlaufzeit: 3	20 Minuten		
			Modell: S	Serie 20		
			Multitaste: r	iein		
			Display: j	9		
						nicht aktualisieren
		Software	release R235.43.2014093	01552 BT: 2 Build: 188		
Copyright © 2013-2014 T	elecom Behnke GmbH	i. All Rights Reserved.				www.behnke-online.de

Version 3.0 Kirkel, Juli 2020

TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de