

Anschluss Multi-A/B mit Multi-Video

Telecom Behnke GmbH
 Gewerbepark „An der Autobahn“
 Robert-Jungk-Straße 3
 66459 Kirkel
 Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
 Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Schalten Sie die a/b-Teilnehmer jeweils auf Klemmen „a/b 1“ bis „a/b 8“ auf =
 Dann den Video-Ausgang der Kamera auf Klemme „Video IN“ legen =
 Das Videosignal für die einzelnen Überwachungsmonitore an den Klemmen „OUT 1“ bis „OUT 8“ abgreifen =

